

スピードキー S 型 使用説明書


1台、三役(縁切り・吊り上げ・運搬を強力で簡単に!)



☞ 固着縁切り作業

開蓋・吊上げ・運搬作業 ☞

◎ 縁切り機の使い方




- ① 手または足によるハンドル部の押え込みによりサビ付きをはずす縁切り作業
- ② 頑固なサビ付きには、ハンマー等でショックを与えることにより外すことができます
- ③ 両側で二人で重いフタを持ち上げることができます (※付属品は1丁ですので、もう1丁必要です)
- ④ 支点の下に盤木等の馬をかってコロで引き出す方法も可能です

◎縁切り作業の後、フックをセットします ◎持ち上げながらタイヤを押し回す



◎本体を反転して回転してロックを外す(NSS型)

◎本体を反転して開蓋、運搬



◎閉蓋 回転してロック(NSS型)



〒452-0901 愛知県清須市阿原神門 241

井筒屋株式会社

<http://www.idutuya.co.jp>



info@idutuya.co.jp